



ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL SACCO UTERINO BOVINO

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL SACCO UTERINO BOVINO

► SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO UTERINO

Il sacco uterino è fissato ad una flangia ad anello rigida e ad un pannello perineale che si adatta all'interno della mucca, bloccato in posizione mediante serrature girevoli in plastica. Questo assemblaggio deve essere rimosso dalla mucca. Per farlo, inizia scollegando il sacco uterino dai tre tubi in gomma neri fissati agli anelli a "D" nel corpo della mucca che lo tengono in posizione. Solleva il sacco uterino e adagialo sulla parte posteriore della mucca, ricordando che fa ancora parte dell'assemblaggio del pannello perineale. In questo modo avrai facile accesso al bacino.

La struttura ossea pelvica è posizionata sui supporti della parete del corpo della mucca ed è fissata tramite una singola vite meccanica a testa Philips, che attraversa il pavimento pelvico. Questa vite va rimossa per estrarre la struttura ossea pelvica. Solleva le "hook-bones" dai loro supporti e il bacino verrà liberato. Rimuovi il bacino dal corpo.

Successivamente, rimuovi la vescica d'aria pelvica in vinile, normalmente posizionata sopra il bacino insieme al lettino per vitello gonfiabile. Ora il pannello perineale può essere sganciato ruotando le quattro serrature a scatto di 180° fino a raggiungere la posizione di sblocco. Estrai con attenzione e flette la flangia di montaggio rigida del perineo fino a liberarla, quindi rimuovila dal corpo della mucca.

Il pannello perineale morbido con sacco uterino può ora essere separato dall'anello/flangia rigida rimuovendo gli elementi di fissaggio in plastica che collegano il pannello morbido e il sacco uterino all'anello di montaggio. Questo può essere realizzato premendo fuori gli elementi di fissaggio con un oggetto smussato (l'estremità di un martello o di un cacciavite). Osserva attentamente l'orientamento del sacco uterino e degli elementi di fissaggio in plastica in relazione all'anello di supporto per il successivo rimontaggio (scatta una foto prima della disassemblatura se non ne sei sicuro).

Posiziona il nuovo sacco uterino mantenendone la medesima orientazione del precedente, allineando i fori di montaggio. Inserisci quindi i nuovi elementi di fissaggio in plastica, uno alla volta, passando attraverso un foro del sacco uterino di ricambio e del pannello perineale, e successivamente attraverso il foro corrispondente nell'anello di supporto. Utilizza una forza moderata con l'utensile smussato per reinserire correttamente gli elementi di fissaggio in plastica. Ripeti il procedimento per tutti i fori. Una volta inseriti, potrai rimuovere con cura le estremità appuntite degli elementi di fissaggio, in modo che risultino a filo con l'anello.

Una volta che il sacco uterino è stato riattaccato all'anello di supporto, questo assemblaggio (pannello perineale con sacco uterino e anello di supporto) potrà essere riposizionato e bloccato in sede mediante le quattro serrature a scatto in plastica. Riposiziona il bacino, il componente in vinile della parete del corpo e il lettino per vitello gonfiabile, e fissa il sacco uterino con i tubi in gomma ai tre anelli a "D" presenti nella parete del corpo.

► INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Italia **3B Scientific S.r.l.**

Via Progresso, 46

40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com