



INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DA BOLSA UTERINA BOVINA

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DA BOLSA UTERINA BOVINA

➤ SUBSTITUIÇÃO DA BOLSA UTERINA

A bolsa uterina encontra-se fixada a uma flange de anel rígido e ao painel perineal, que se encaixa no interior da vaca, sendo travada por travas giratórias plásticas. Esse conjunto de painéis deverá ser removido da vaca. Para tanto, desengate, primeiramente, a bolsa uterina das três mangueiras de borracha preta fixadas nos anéis em "D" do corpo da vaca, as quais a mantêm em posição. Em seguida, levante a bolsa uterina e posicione-a sobre a parte traseira da vaca, lembrando que ela ainda integra o conjunto do painel perineal. Dessa forma, terá acesso facilitado à pelve.

A estrutura óssea pélvica está apoiada em suportes na parede do corpo da vaca e fixada por meio de um único parafuso Phillips que atravessa o assoalho pélvico. Esse parafuso deverá ser removido para que a estrutura óssea pélvica possa ser extraída. Levante os ganchos ósseos de suas fixações e a pelve será liberada; remova-a do corpo.

Em seguida, retire a bexiga aérea pélvica de vinil, normalmente localizada acima da pelve, juntamente com o leito inflável para bezerros. Agora, o painel perineal pode ser liberado girando as quatro travas giratórias 180 graus para a posição livre. Puxe e flexione cuidadosamente a flange de montagem perineal rígida até que ela se solte, removendo-a do corpo da vaca.

O painel perineal flexível, juntamente com a bolsa uterina, pode agora ser separado do anel/flange rígido mediante a remoção dos fixadores plásticos que os conectam ao anel de montagem. Essa operação pode ser realizada pressionando os fixadores com um objeto romo (como a extremidade de um martelo ou de uma chave de fenda). Atente-se à orientação da bolsa uterina e dos fixadores plásticos em relação ao anel de suporte para a remontagem (tire uma foto antes da desmontagem, caso haja dúvidas).

Coloque a nova bolsa uterina na mesma orientação da antiga, alinhando os orifícios de montagem. Em seguida, insira os novos fixadores plásticos, um a um, através de um orifício na bolsa uterina de substituição e no painel perineal, e depois pelo orifício correspondente no anel de suporte. Utilize uma força moderada com o objeto romo mencionado para recolocar os fixadores. Repita esse procedimento para todos os orifícios. Após estarem todos encaixados, corte cuidadosamente as extremidades afiadas dos fixadores plásticos, de forma que fiquem niveladas com o anel plástico.

Uma vez que a bolsa uterina tenha sido recolocada no anel de suporte, esse conjunto (painel perineal com bolsa uterina e anel de suporte) poderá ser reposicionado e travado com as quatro travas giratórias plásticas. Reinstale a pelve, a peça inflável da parede corporal de vinil e o leito inflável para bezerros, conectando a bolsa uterina, por fim, às três mangueiras de borracha fixadas nos anéis em "D" da parede corporal.

➤ INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.

Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva

CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil

Fone: +55 (47) 3464-1818

3bscientific.com • vendas@3bscientific.com