



SİĞİR UTERİN TORBASİ DEĞİŞTİRME TALİMATLARI

SIĞIR UTERİN TORBASİ DEĞİŞTİRME TALİMATLARI

> RAHİM TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Rahim torbası, inek içine yerleştirilen sert halka flanş ve perineum paneline bağlıdır; plastik dönmeli kilitlerle sabitlenmiştir. Bu panel takımı inekten çıkarılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için, öncelikle rahim torbasını inek gövdesindeki “D” halkalarına bağlı ve torbayı yerinde tutan üç siyah kauçuk hortumdan ayırın. Rahim torbasını kaldırarak inek arka ucuna yerleştirin; hâlâ perineum panel montajı halinde olduğunu unutmayın. Böylece pelvise kolay erişim sağlanacaktır.

İnek gövde duvarındaki desteklere yerleştirilmiş pelvik kemik yapısı, pelvik taban üzerinden geçen tek bir Philips makine vidası ile sabitlenmiştir. Pelvik kemik yapısını çıkarmak için bu makine vidası kaldırılmalıdır. Kanca kemiklerini montaj yerlerinden kaldırın; böylece pelvik yapı serbest kalacak ve pelvisi gövdeden çıkarabileceksiniz.

Daha sonra, normalde pelvinin üzerinde bulunan vinil pelvik hava kesesini, şişirilebilir buzağı yatağıyla birlikte çıkarın. Dört döner kilidi 180 derece çevirerek perineum paneli serbest bırakabilirsiniz. Sert perineum montaj flanşını dikkatlice çekip esnetin; serbest kaldığında inek gövdesinden çıkarın.

Yumuşak perineum paneli ve rahim torbası, yumuşak paneli ve rahim torbasını montaj halkasına bağlayan plastik sabitleyiciler çıkarılarak, sert halka/flanştan ayrılabilir. Bu işlem, çekiç veya tornavida ucuyla plastik sabitleyicilere basarak gerçekleştirilebilir. Yeniden montaj için, rahim torbası ve plastik sabitleyicilerin destek halkasıyla oryantasyonunu dikkatlice gözlemleyin (emin değilseniz, sökmeden önce fotoğraf çekin).

Yeni rahim torbasını, eskisiyle aynı oryantasyonda olacak biçimde ve montaj deliklerini hizalayarak yerleştirin. Ardından, değişen rahim torbası ve perineum panelindeki bir delikten başlayarak, yeni plastik sabitleyicileri teker teker ve sonrasında destek halkasındaki ilgili delikten geçirerek yerleştirin. Plastik sabitleyicilerin yerine oturabilmesi için belirtilen tok aletle (çekiç ucu veya tornavida) orta derecede kuvvet uygulayın. Bu işlemi tüm delikler için tekrarlayın. Tüm sabitleyiciler yerlerine oturduktan sonra, plastik sabitleyicilerin sivri uçlarını dikkatlice keserek plastik halkaya yüzeysel olacak biçimde düzeltebilirsiniz.

Rahim torbası destek halkasına yeniden bağlandığında, bu montaj (rahim torbası, perineum paneli ve destek halkası) yerine yerleştirilebilir ve dört plastik dönmeli kilit ile sabitlenebilir. Pelvisi, şişirilebilir vinil gövde parçası ve şişirilebilir buzağı yatağıyla yerine takın; ardından rahim torbasını kauçuk hortumlar aracılığıyla gövde duvarındaki üç “D” halkaya bağlayın.

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36)

Esenler • İstanbul • Türkiye

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801

3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com