



INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU SAC UTÉRIN BOVIN

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU SAC UTÉRIN BOVIN

➤ REMPLACEMENT DE LA POCHE UTÉRINE

La poche utérine est fixée à une bride annulaire rigide et à un panneau périnéal qui s'insère à l'intérieur de la vache, verrouillés en place à l'aide de dispositifs de verrouillage rotatifs en plastique. Cet ensemble de panneaux doit être retiré de la vache. Pour ce faire, décrochez d'abord la poche utérine des trois tuyaux en caoutchouc noir fixés aux anneaux en "D" situés sur le corps de la vache qui la maintiennent. Soulevez la poche utérine et disposez-la sur l'extrémité postérieure de la vache, tout en gardant à l'esprit que l'ensemble du panneau périnéal reste attaché. Cela vous permettra d'accéder facilement au bassin.

La structure osseuse pelvienne repose sur des supports fixés à la paroi du corps de la vache et est maintenue par une unique vis à machine de type Philips traversant le plancher pelvien. Cette vis doit être retirée afin d'extraire la structure osseuse pelvienne. Soulevez les os crochets de leurs supports, ce qui libérera le bassin. Retirez ensuite le bassin du corps.

Ensuite, retirez la vessie d'air pelvienne en vinyle, qui se trouve habituellement au-dessus du bassin, ainsi que le couchage gonflable pour veau. À présent, le panneau périnéal peut être libéré en tournant les quatre dispositifs de verrouillage à rotation de 180° jusqu'à ce qu'ils soient en position libre. Tirez et pliez soigneusement la bride de fixation périnéale rigide jusqu'à ce qu'elle se détache, puis retirez-la du corps de la vache.

Le panneau périnéal souple, associé à la poche utérine, peut désormais être séparé de l'anneau/bride rigide en retirant les fixations en plastique qui attachent le panneau souple et la poche utérine à l'anneau de montage. Cela peut se faire en appuyant sur les fixations à l'aide d'un objet émoussé (extrémité d'un marteau ou d'un tournevis). Veillez à bien observer l'orientation de la poche utérine et des fixations en plastique par rapport à l'anneau de support lors du remontage (prenez une photo avant le démontage si vous avez le moindre doute).

Placez la nouvelle poche utérine dans la même orientation que l'ancienne, en alignant les trous de montage. Insérez ensuite, une par une, les nouvelles fixations en plastique d'abord dans un trou de la poche utérine et du panneau périnéal de remplacement, puis dans le trou correspondant de l'anneau de support. Utilisez une force modérée avec l'outil émoussé mentionné pour enfoncer correctement les fixations en plastique. Répétez cette opération pour chaque trou. Une fois toutes enfoncées, vous pouvez soigneusement couper les pointes acérées des fixations afin qu'elles soient affleurantes avec l'anneau en plastique.

Une fois la poche utérine réattachée à l'anneau de support, cet ensemble (panneau périnéal avec poche utérine et anneau de support) peut être remis en position et verrouillé à l'aide des quatre dispositifs de verrouillage à rotation en plastique. Remplacez ensuite le bassin, la pièce de paroi corporelle en vinyle gonflable ainsi que le couchage gonflable pour veau, et fixez la poche utérine avec les tuyaux en caoutchouc aux trois anneaux en "D" de la paroi corporelle.

➤ COORDONNÉES



3B Scientific

A worldwide group of companies

France 3B Scientific S.A.R.L.

8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3

68870 Bartenheim • France

Tel. : 03.89.70.75.20 (International : +33 3 89 70 75 20)

Fax : 03.89.70.75.21 (International : +33 3 89 70 75 21)

3bscientific.fr • commande@3bscientific.com