



BOVINE UTERUS TASAK KICSERÉLÉSE

BOVINE UTERUS TASAK KICSERÉLÉSE

> AZ UTERUS TASAK CSERÉJE

A uterus tasak a merev gyűrűperemhez és a perineum panelhez van rögzítve, amelyek a tehén belsejébe illeszkednek, és műanyag forgózárakkal rögzítettük a helyükre. Ezt a panelösszeállítást el kell távolítani a tehénből. Ehhez először oldja fel az uterus tasakot azon három, fekete gumicsőhöz csatlakoztatott "D" gyűrűről, amelyek a tehén testében a tasakot a helyén tartják. Emelje fel az uterus tasakot, majd helyezze a tehén hátsó részére, ügyelve arra, hogy a perineum panelösszeállítás továbbra is csatlakoztatva maradjon. Ezzel könnyebben hozzáférhet a medence területéhez.

A medence csontváz szerkezete a tehén testfalán elhelyezett tartóelemekhez van illesztve, és egyetlen Philips típusú gépi csavarral rögzített a medencefenéken keresztül. Ezt a csavart el kell távolítani annak érdekében, hogy kinyerhesse a medence csontvázat. Emelje le a kampós csontokat a tartóhelyükről, így a medence felszabadul, majd távolítsa el a medencét a testből.

Ezután távolítsa el a vinil medencei légkólyagot, amely általában a medence fölött helyezkedik el, valamint a felfújható borjúágyat. Most már a perineum panel felszabadítható úgy, hogy a négy forgózárát 180 fokos szabad állásba fordítja. Óvatosan húzza meg és hajlítsa el a merev perineum rögzítő peremet, amíg az kienged, majd távolítsa el a tehén testéből.

A puha perineum panel az uterus tasakkal együtt most elkülöníthető a merev gyűrű/peremtől, ha eltávolítja azokat a műanyag rögzítőelemeket, amelyek a puha panelt és az uterus tasakot a rögzítő gyűrűhöz erősítik. Ezt úgy érheti el, hogy egy tompa eszközzel (például egy kalapács vége vagy csavarhúzó) kiszorítja a rögzítőelemeket. Ügyeljen arra, hogy a későbbi összeszereléshez pontosan megjegyezze az uterus tasak és a műanyag rögzítőelemek elrendezését a tartógyűrűhöz képest (ha bizonytalan, készítsen fényképet a szétszerelés előtt).

Az új uterus tasakot ugyanabba az irányba helyezze be, mint a régít, a rögzítő furatokkal egy vonalban. Ezután egyenként illessze be az új műanyag rögzítőelemeket úgy, hogy először hatoljanak át a cserélendő uterus tasak és perineum panel lyukain, majd a tartógyűrű megfelelő lyukán. Mérsékelt erővel, a fent említett tompa eszköz segítségével nyomja vissza a műanyag rögzítőelemeket. Ismételje meg az eljárást minden lyuk esetében. Miután minden rögzítőelem megfelelően behelyezésre került, óvatosan vágja le a műanyag rögzítőelemek hegyes részeit, hogy azok a műanyag gyűrűvel egy vonalban legyenek.

Miután az uterus tasakot visszahelyezték a tartógyűrűhöz, az összeállítás (perineum panel az uterus tasakkal és a tartógyűrűvel) visszahelyezhető a helyére, és a négy műanyag forgó zárral rögzíthető. Végül helyezze vissza a medencét, a felfújható vinil testfallapot és a felfújható borjúágyat, majd a gumicsövek segítségével csatlakoztassa az uterus tasakot a testfal három "D" gyűrűjéhez.

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary

Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93

3bscientific.hu • eu3bs@3bscientific.com