



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ КОРОВЬЕГО МАТОЧНОГО МЕШКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ КОРОВЬЕГО МАТОЧНОГО МЕШКА

➤ ЗАМЕНА МЕШКА-МАТКИ

Маточная сумка крепится к жесткому кольцевому фланцу и панели промежности, которые устанавливаются внутри коровы и фиксируются пластиковыми поворотными замками. Эту сборку необходимо извлечь из коровы. Для этого сначала отсоедините маточную сумку от трех черных резиновых шлангов, прикрепленных к "D"-образным кольцам на корпусе коровы, которые удерживают сумку на месте. Поднимите маточную сумку и расположите её на задней части коровы, учитывая, что она по-прежнему соединена с панелью промежности. Это обеспечит легкий доступ к тазу.

Структура тазовых костей установлена в опорах, расположенных на боковой стенке корпуса коровы, и закреплена одним машинным шурупом Philips, проходящим через тазовое дно. Для извлечения структуры тазовых костей необходимо снять этот шуруп. Поднимите крючковые кости с их креплений, после чего таз освободится, и его можно будет извлечь из корпуса.

Затем извлеките виниловый тазовый воздушный пузырь, который обычно располагается над тазом, вместе с надувной койкой для телят. Теперь панель промежности можно снять, повернув четыре поворотных замка на 180 градусов в положение свободного доступа. Аккуратно потяните и согните жесткий монтажный фланец панели промежности до полного освобождения, затем извлеките его из корпуса коровы.

После этого мягкую панель промежности с маточной сумкой можно отделить от жесткого кольца/фланца, сняв пластиковые крепления, соединяющие мягкую панель и маточную сумку с монтажным кольцом. Это можно сделать, выдавливая крепления тупым предметом (концом молотка или отвертки). Тщательно обратите внимание на ориентацию маточной сумки и пластиковых креплений относительно опорного кольца для последующей сборки (если сомневаетесь, сделайте фотографию перед разборкой).

Установите новую маточную сумку в той же ориентации, что и старая, совместив монтажные отверстия. Затем поочередно вставьте новые пластиковые крепления — сначала через отверстие в заменяемой маточной сумке и панели промежности, а затем через соответствующее отверстие в опорном кольце. При этом используйте умеренное усилие с применением указанного тупого инструмента для надежной фиксации креплений. Повторите процедуру для всех отверстий. После того как все крепления окажутся на месте, аккуратно обрежьте их острые концы до уровня пластикового кольца.

После повторного крепления маточной сумки к опорному кольцу эта сборка (панель промежности с маточной сумкой и опорное кольцо) может быть возвращена на место и зафиксирована с помощью четырех пластиковых поворотных замков. Установите таз, надувной виниловый элемент корпусной стенки и надувную койку для телят, а также подсоедините маточную сумку с резиновыми шлангами к трем "D"-образным кольцам на корпусной стенке.

➤ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com